

\* - дополнительные каналы (рабочие частоты) устройство может получить при активации.

\*\* - использование внешних и направленных антенн позволяет увеличить дальность связи.

\*\*\* - время автономной работы во многом зависит от интервалов передачи сообщений